

# mikromec<sup>®</sup> NetLog

## Solarversorgte Fernabfrage



Die Solarversorgung besteht aufgrund des geringen Stromverbrauchs des mikromec<sup>®</sup> und der Zeitsteuerung für das Funkmodem, die das Modem nur täglich für eine halbe Stunde einschaltet, aus einem relativ kleinen Panel, dem Solarladeregler und dem Pufferakku mit 7,2Ah.

Die Zeitsteuerfunktion kann übers Funkmodem frei eingestellt werden, z. B. wenn Messungen im Netz durchgeführt werden sollen, weil abgeschiebert wird, kann die Station dauernd eingeschaltet werden um erreichbar zu sein.