



mikromec® einschalten



mikromec® zeigt Messwerte gemäß des zuletzt angewählten Prüfverfahrens an.

Taste "Prüfung" drücken



Das gewünschte Prüfverfahren wird angewählt.

